



ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมอนามัย

โทร. 0 2590 4444 โทรสาร 0 2590 4443

คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง ส้วมเฉพาะกิจอย่างง่าย

ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ส้วมใช้การไม่ได้เช่น น้ำท่วม ขอแนะนำให้ถ่ายอุจจาระลงในถุงดำ ในกรณีหรือถุงพลาสติกที่มีอยู่ วิธีการนี้สะดวกสามารถถ่ายอุจจาระที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้เลย โดยใช้ภาชนะต่างๆ รองรับ ดังนี้

แบบที่ ๑ ส้วมถังพลาสติกหรือกระโถน

อุปกรณ์

๑. ถังพลาสติก หรือกระโถนที่มีฝาปิด
๒. ถุงดำพร้อมเชือกฟาง
๓. ปูนขาว
๔. กระดาษชำระ

วิธีการทำส้วม

- ๑) นำส้วมถังพลาสติกหรือกระโถน เปิดฝาดอก
- ๒) ใส่ถุงดำลงในถังหรือกระโถน คลี่ปากถุงครอบบนปากถังหรือกระโถน



ส้วมถังพลาสติก

เมื่อซบถ่ายเสร็จแล้ว ทิ้งกระดาษชำระที่ใช้ลงในถุงดำ ตักปูนขาว ๒ ช้อนโต๊ะ หรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ครึ่ง - ๑ ฟา) ใส่ในถุงอุจจาระ เพื่อทำลายเชื้อโรค แล้วปิดฝาส้วมถังพลาสติกทุกครั้งหลังใช้งาน ส้วมชนิดนี้สามารถใช้ได้หลายครั้ง จนกว่าจะเต็ม เมื่อเต็มแล้วมัดปากถุงพลาสติกให้แน่น เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

คำแนะนำเมื่อถ่ายใส่ถุงพลาสติกโดยมีภาชนะต่างๆรองรับ ต้องปฏิบัติดังนี้

- ๑) ควรนำไปทิ้งภายในห้องส้วมหรือที่มิดชิด
- ๒) ตรวจสอบให้ถุงพลาสติกครอบปากภาชนะหรืออุปกรณ์
- ๓) ซบถ่ายให้ลงตรงกลางช่อง
- ๔) รวบรวมถุงพลาสติกฯ ดังกล่าวไว้ในถังที่มีฝาปิดเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือหลังจากเสร็จกิจแล้วทุกครั้ง

๕) วิธีการกำจัดถุงใส่อุจจาระหลังน้ำลด สำหรับประชาชน ให้ขุดหลุมลึก พอประมาณว่าเมื่อใส่ถุง อุจจาระลงไปแล้วหลุมมีพื้นที่เหลืออย่างน้อย ๕๐ เซนติเมตร สำหรับใส่ดินอัดให้แน่น หลุมนี้ต้องขุดให้ห่างจาก แม่น้ำ คู คลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปกำจัดต่อไป



ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมอนามัย

โทร. 0 2590 4444 โทรสาร 0 2590 4443

คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง ส้วมเฉพาะกิจอย่างง่าย

ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ส้วมใช้การไม่ได้เช่น น้ำท่วม ขอแนะนำให้ถ่ายอุจจาระลงในถุงดำ ในกรณีหรือถุงพลาสติกที่มีอยู่ วิธีการนี้สะดวกสามารถถ่ายอุจจาระที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้เลย โดยใช้ภาชนะต่างๆ รองรับ ดังนี้

แบบที่ ๒ ส้วมกล่องกระดาษ

อุปกรณ์

๑. กล่องกระดาษ A๔ และฝาปิดที่เจาะรูแล้ว
๒. ถุงดำพร้อมเชือกฟาง
๓. เทปกาวย
๔. ปูนขาว
๕. กระดาษชำระ

วิธีการทำส้วม

- ๑) นำฟล่องกระดาษ A๔ ที่เจาะรูครอบลงบนตัวกล่องกระดาษ A๔
- ๒) นำเทปกาวยติดระหว่างฝากับตัวกล่องกระดาษให้แน่น
- ๓) ใส่ถุงดำลงในกล่อง คลี่ปากถึงครอบบนปากกล่อง



หรือใช้กล่องกระดาษแบบนี้ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าและมีจำหน่ายแล้ว



ส้วมกล่องกระดาษ

เมื่อซบถ่ายเสร็จแล้ว ทั้งกระดาษชำระที่ใช้ลงในถุงดำ ตักปูนขาว ๒ ช้อนโต๊ะ หรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ครึ่ง - ๑ ฟา) ใส่ในถุงอุจจาระ เพื่อทำลายเชื้อโรค มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

คำแนะนำเมื่อถ่ายใส่ถุงพลาสติกโดยมีภาชนะต่างๆรองรับ ต้องปฏิบัติดังนี้

- ๑) ควรนำไปทิ้งถ่ายในห้องส้วมหรือที่มิดชิด
- ๒) ตรวจสอบให้ถุงพลาสติกครอบปากภาชนะหรืออุปกรณ์
- ๓) ซบถ่ายให้ลงตรงกลางช่อง

๔) รวบรวมถุงพลาสติกฯ ดังกล่าวไว้ในถังที่มีฝาปิดเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือหลังจากเสร็จกิจแล้วทุกครั้ง

๕) วิธีการกำจัดถุงใส่อุจจาระหลังน้ำลด สำหรับประชาชน ให้ชุดหลุมลึก พอประมาณว่าเมื่อใส่ถุง อุจจาระลงไปแล้วหลุมมีพื้นที่เหลืออย่างน้อย ๕๐ เซนติเมตร สำหรับใส่ดินอัดให้แน่น หลุมนี้ต้องขุดให้ห่างจาก แม่น้ำ คู คลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปกำจัดต่อไป





ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมอนามัย

โทร. 0 2590 4444 โทรสาร 0 2590 4443

คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง ส้วมเฉพาะกิจอย่างง่าย

ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ส้วมใช้การไม่ได้เช่น น้ำท่วม ขอแนะนำให้ถ่ายอุจจาระลงในถุงดำ ในกรณีหรือถุงพลาสติกที่มีอยู่ วิธีการนี้สะดวกสามารถถ่ายอุจจาระที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้เลย โดยใช้ภาชนะต่างๆ รองรับ ดังนี้

แบบที่ ๓ ส้วมเก้าอี้พลาสติก

อุปกรณ์

๑. เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงหรือไม่มีพนักพิง ที่เจาะรูแล้ว
๒. ถุงดำพร้อมเชือกฟาง
๓. ปูนขาว
๔. กระดาษชำระ

วิธีการทำส้วม

- ๑) นำถุงดำ สอดผ่านช่องกลางแผ่นรองนั่ง
- ๒) ม้วนปากถุงดำ พับไว้ใต้ขอบแผ่นรองนั่ง
- ๓) นำชุดถุงดำพร้อมแผ่นรองนั่งสอดลงหลุมกลางเก้าอี้พร้อมใช้งาน



เมื่อซบถ่ายเสร็จแล้ว ทิ้งกระดาษชำระที่ใช้ลงในถุงดำ ตักปูนขาว ๒ ช้อนโต๊ะ หรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ครึ่ง - ๑ ฟา) ใส่ในถุงอุจจาระ เพื่อทำลายเชื้อโรค เพื่อให้เป็นการประหยัลดุงทำให้สามารถใช้ได้ ๒-๓ ครั้ง ท่านสามารถใช้เชือกผูกมัดเป็นช่วงๆ หลังการใช้งานแต่ละครั้ง

คำแนะนำเมื่อถ่ายใส่ถุงพลาสติกโดยมีภาชนะต่างๆรองรับ ต้องปฏิบัติดังนี้

- ๑) ควรนำไปนั่งถ่ายในห้องส้วมหรือที่มิดชิด
- ๒) ตรวจสอบให้ถุงพลาสติกครอบปากภาชนะหรืออุปกรณ์
- ๓) ซบถ่ายให้ลงตรงกลางช่อง
- ๔) รวบรวมถุงพลาสติกฯ ดังกล่าวไว้ในถังที่มีฝาปิดเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือหลังจากเสร็จกิจแล้วทุกครั้ง

๕) วิธีการกำจัดถุงใส่อุจจาระหลังน้ำลด สำหรับประชาชน ให้ชุดหลุมลึก พอประมาณว่าเมื่อใส่ถุง อุจจาระลงไปแล้วหลุมมีพื้นที่เหลืออย่างน้อย ๕๐ เซนติเมตร สำหรับใส่ดินอัดให้แน่น หลุมนี้ต้องขุดให้ห่างจาก แม่น้ำ คู คลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปกำจัดต่อไป